



Tekniska anvisningar för fjädergångjärn

Öppningsriktning för fjädergångjärn beroende på fjädertyp:



Utveckling av vridmomentet på fjädergångjärnet beroende på vinkelposition:



M: Gångjärnets vridning i olika positioner.


M(0°): Vridmoment vid parallellt utriktade vingar.

M(90°): Vridmoment på 90° utriktade vingar.


M(180°): Vridmoment på 180° utriktade vingar.

Tekniska anvisningar för fjädergångjärn

Gångjärn med låsfjäder




Gångjärn med öppningsfjäder






Montering och öppningsriktning:

upsatt montering:



nedsänkt montering:



Pilen indikerar rotationsriktning av gångjärnet under påverkan av fjädern.